



Fermentadora 8 bandejas 450x340 mm o GN2/3 L 600 mm x P 690 mm x H 860 mm

MODELO: FOALCM423

Dim. externas

L 600 x P 690 x H 860 mm

744,00 € + IVA



Solicita plazos entrega



Dim. externas	L 600 mm x P 690 mm x H 860 mm
Dim. internas	L 480 mm x P 540 mm x H 700 mm
Distancia entre ejes	75 mm
Potencia	2 KW
Peso neto	36 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V

Temperatura de funcionamiento	0°C/60°C
Capacidad de carga	8 teglie 450 x 340 o GN2/3
Equipamiento de serie	vaschetta per l'acqua
Estructura externa	De acero ino x idable
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Fermentadora 8 bandejas 450x340 mm o GN2/3 L 600 mm x P 690 mm x H 860 mm

La fermentación es un fenómeno químico que transforma la glucosa en dióxido de carbono y alcohol etílico. El dióxido de carbono producido permanece dentro de la masa, atrapado por la red de gluten, provocando así un aumento del volumen de la masa. Por lo tanto, la fermentación es indispensable para un buen resultado del producto final.

La cámara de fermentación calefaccionada cumple esta función de manera óptima. Está equipada con un contenedor para colocar agua que, al calentarse, produce vapor útil para fermentar y mantener todos los compuestos. El contenedor de agua viene incluido con cada cámara y se encuentra en la parte inferior de la misma. Se recomienda comprobar el nivel de agua antes de cada uso, para que la cámara de fermentación funcione de manera óptima.

El armario calefaccionado/fermentadora tiene una robusta estructura externa de acero inoxidable y está equipado con una puerta de vidrio para poder visualizar el interior de la cámara en cualquier momento.

La máquina está calefaccionada y dispone de una perilla para regular la temperatura, que puede variar de 0°C a 60°C.

En el panel de control, además de la perilla de regulación de temperatura, se encuentran el botón ON/OFF y un piloto luminoso del termostato. Este último se ilumina cuando los elementos calefactores están encendidos y la temperatura interna de la cámara es inferior al valor ajustado en la perilla del termostato. Cuando el piloto se apaga, significa que la calefacción está apagada y que la fermentadora ha alcanzado la temperatura deseada.

La fermentadora puede contener hasta un máximo de 8 bandejas de 450 x 340 mm o GN2/3, y el espacio entre bandejas es de 75 mm.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: por lo tanto, el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.