



Fry top de gas de sobremesa, placa lisa cromada 11400 W L 700 mm x P 700 mm x A 280 mm

MODELO: FRY-CR-T70/70

Dimensiones externas
L 700 x P 700 x A 280 mm

1.590,00 € + IVA



 **Producción en 15/20 días**

Dimensiones externas	L 700 mm x P 700 mm x A 280 mm
Profundidad del fry top	700 mm
Temperatura de funcionamiento	Min 95°C / Ma x 300°C
Peso	79 Kg
Consumo de metano m3/h	1,206 m3/h
Consumo de GLP kg/h	0,886 Kg/h
Potencia total del gas	11,4 Kw

Potencia de las placas	2 placas x 5,7 Kw
Cantidad de zonas de cocción	NR 2 zonas de cocción
Tipo de placa de cocción Fry top	Placa lisa
Fuente de alimentación Fry Top	Gas
Tipo de placa	placa simple
Tipo de fry top	fry top de sobremesa
Tipo de inyectores	Inyectores para gas Metano de fabrica (Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)

Descripción

Fry top de gas de sobremesa, de 700 mm de profundidad, con placa lisa cromada y 11400 W de potencia.

El fry top de gas de sobremesa es un elemento fiable de dimensiones reducidas, diseñado para satisfacer las necesidades de la hostelería moderna.

El equipo está destinado a cocinar alimentos como filetes, hamburguesas, pescado y verduras que se colocan directamente en la placa.

El fry top tiene una robusta estructura exterior de acero inoxidable AISI 304 y una placa lisa cromada con 2 zonas de cocción con un espesor de 15 mm .

El aparato está equipado con un termopar de seguridad, un quemador piloto y un encendedor piezoeléctrico.

El uso del fry top es sencillo e intuitivo. Para encenderlo, de hecho, es necesario empujar el pomo y girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de encendido del piloto. A continuación, pulse simultáneamente el mando y el botón piezoeléctrico y el quemador piloto se encenderá. Desde la posición de piloto, gire de nuevo el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de llama máxima. El quemador puede funcionar con una llama mínima además de la llama máxima. El fry top cromado también está equipado con **un grifo termostático** que limita la temperatura de funcionamiento.

Es aconsejable colocar siempre el fry top bajo una campana extractora que aspire los humos de la cocción.

La limpieza del aparato es sencilla y debe realizarse cuando las placas se hayan enfriado. Es necesario retirar los restos de comida de la placa con una pala o un paño húmedo, para evitar la formación de humo durante la cocción. El fry top también está equipado con **un cajón para recoger la grasa**, que debe limpiarse con frecuencia y a fondo, y **con conductos para recoger los restos de comida**.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL